

HECHT[®] **3018**
made for garden

SIURBLYS - FONTANĖLIS

CE



Prieš naudojantis šiuo įrenginiu, būtina įdėmiai perskaityti saugumo bei naudojimo instrukcijas.



Kompaktiška konstrukcija. Aukštos kokybė, mažai elektros energijos naudojantis prietaisas. Purvą sulaukiantys filtras. Varomas elektro magnetinio rotoriaus, apsaugoto nuo vandens pratekėjimo.

Išsaugokite šias saugumo instrukcijas ateičiai!



NAUDOJIMAS.

Įrankiu naudotis tik laikantis visų saugumo reikalavimų. Siurblys dedamas tiesiai į vandenį. Naudojamas kaip fontanėlis, estakadai ir kt. Padėkite siurblių ant lygaus horizontalaus paviršiaus, pakelto nuo dugno, kad siurblys mažiau trauktų šiukšles. Niekuomet neleiskite siurbliui dirbti be vandens. Komplekte esanti jungtis skirta sujungti su žarna, turinčia 1/2 colio išorinį sriegį todėl siurblys gali būti naudojamas perponpuojant vandenį. Norint, kad siurblys veiktų kaip fontanas, įstatykite prailgintuvą su srovės antgaliais tiesiai į siurblio kiaurymę.



PRIEŽIŪRA.

Filtro valymas. Reguliariai plaukite filtro kempinėle. Plauti būtina taip pat, kuomet srovė susilpnėja. Patraukite atgal juodą siurblio dangtelį. Išimkite kempinėle ir praplaukite ją šiltu vandneiu. Taip pat išvalykite vandens įsiurbimo groteles nuo nešvarumų.

Kitų dalių valymas. Plaukite, kai aiškiai matomi nešvarumai. Pasukite rotoriaus tvirtinimo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsilaisvins. Nuimkite dangtelį ir išimkite sparnuotę kartu su magnetu. Praplaukite visas dalis šiltu vandeniu. Nenaudokite jokių cheminių ar šveitimo priemonių, norint pašalinti nešvarumus. Įstatykite ašelę į jos tvirtinimo vietą, užmaukite magnetą bei užsukite tvirtinimą. Įstatykite kempinėle į siurblio dangtelį bei uždėkite dangtelį ant siurblio.



SAUGUMO REIKALAVIMAI.

Niekuomet nenaudokite siurblio, kuomet pažeistas elektros kabelis, ar siurblio korpusas. Pažeistas kabelis nėra remontuojamas ir negali būti pakeistas nauju. Naudokite tik tinkamai įrengtus elektros šaltinius su žeminiu. Elektros šaltinis turi būti su nedidesniu kaip 30mA saugikliu. Įrenginys skirtas naudoti su 220-240 V įtampos elektros šaltiniu. Niekuomet netraukite, neneškite, nekabinkite už elektros kabelio. Prieš bet kokį lietimąsi su vandeniu BŪTINA: atjunkite visus elektros prietaisus, įskaitant šį siurblių, kurie turi kontaktą su vandeniu. Siurblys negali būti naudojamas stipriai chloruotame vandenyje, rūgščiuose ar šarminiuose skysčiuose, kadangi tokie skysčiai gali pažeisti siurblio elektros kabelį bei patį siurblių. Siurblys gali būti naudojamas tik sodo prūdeliuose.

SAUGUMO SIMBOLIAI


Ant įrenginio rasite šiuos saugumo simbolius:



Įrankis atitinka TUV GS saugos reikalavimus



Gaminys atitinka Europos sąjungos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos.



Šis įrenginys turi apsauginę elektros izoliaciją.



DĖMESIO! Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš pradėdant naudotis įrenginiu.



Draudžiame elektronines atliekas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jos turi būti atiduotos į perdirbimo įmones.



Perskaitykite instrukcijas.



DĖMESIO! Pavojinga. Aukšta įtampa.



Nedelsiant atjunkite įrenginį nuo elektros šaltinio, jei elektros kabelis pažeistas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS					
	Įtampa	Galia	Max pakėlimo aukštis	Našumas	Junftys
Hecht 3018	220 – 240V	18W	1,4 m	900 L/h	½“, ¼“

DĖMESIO!

Niekuomet neišmeskite jokių elektrinių prietaisų į buitinius atliekoms skirtą konteinerį. Pagal Europos sąjungos direktyvą 2002/96/EC dėl senų elektros prietaisų pašalinimo, elektros prietaisai turi būti pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų ir turi būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinius atliekoms skirtus konteinerius. Jei turite elektros ir elektroninės įrangos atliekų, Jūs galite:


- nuvežti jas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles;
- perkant tos pačios paskirties ir kiekio (skaičiuojant įrangos vienetais) įrangą, nemokamai atiduoti senąją įrangą platintojui;
- išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.



Pardavėjas



KVITAS



Pardavimo data:

Šiam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantinė priežiūra.

Garantija galioja:

- Sutartyje numatyta garantinį laikotarpį.
- Jei nenustatoma žala, kurią sukėlė netinkamas elgesys su įrankiu, nesilaikant naudojimo instrukcijų.
- Jei nebuvo pažeisti prietaisų komponentai. Jei produktas yra taisytas neteisėtai, neautorizuotoje serviso tarnyboje garantija nutraukiama.
- Jei produktas nebuvo naudojamas nuomai.

Garantija netaikoma šiems defektams:

- tiems, kurie atsiranda netinkamai naudojantis aparatu, nesilaikant gamintojo rekomendacijų;
- žalos, kurią sukeltų mašinos normaliai nusidėvintiems komponentams.

Valymo, priežiūros, įrankių tikrinimo ir koregavimo paslaugos, jei jos būtinos dėl naudotojo kaltės yra mokama paslauga.

Iškylus techniniams nesklandumams, kreipkitės į:

UAB EMOLUS

Kaunas

A.Stulginskio g. 41A,
Mob. 8618 14270
Tel./faks. (+370) 37 263495
info@emolus.lt

Klaipėda

Sportininkų 18
Tel. (+370) (46) 412032
klaipeda@emolus.lt